

Wireless Gaming Keyboard

7

Función y control de teclas multimedia:

FN

+

F1

Computadora

FN

+

F2

Internet

FN

+

F3

Calculadora

FN

+

F4

Media

FN

+

F5

Pista anterior

FN

+

F6

Pista siguiente

FN

+

F7

Reproducir / Pause

FN

+

F8

Detener

FN

+

F9

Silencio

FN

+

F10

Disminuir volumen

FN

+

F11

Aumentar volumen

FN

+

F12

Correo

8

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE:

Fácil de instalar, intuitivo de usar, se pueden guardar las configuraciones.



Wireless Gaming Keyboard



INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

 Descargue el software desde la web:

 WWW.ANTRYX.COM

 Requerimientos del sistema: Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 11



Garantía:

12 Meses

MK

845

TRIX

Wireless Gaming Keyboard

MANUAL DE USUARIO

versión español

INSTRUCCIÓN DE USO DE FUNCIONES ESPECIALES



TECLA FN

1

Efectos de iluminación pre-programados.

FN

+

INS

Presione FN + INSERT para cambiar el modo de iluminación (20 efectos de iluminación)

FN

+

Supr

Seleccione uno de los 16 efectos compatibles con esta opción. Presione FN + SUPR para cambiar entre 7 colores + efecto arcoíris

FN

+

Barra de espacio

Desactivar la iluminación LED

2

Regular la intensidad de iluminación LED.

FN

+

↓

Disminuir iluminación (-)

FN

+

↑

Aumentar la iluminación (+)

Wireless Gaming Keyboard

3

Regular la velocidad del efecto de iluminación

FN

+

←

FN

+

→

4

Iluminación de la barra lateral: 7 colores + 2 efectos.

FN

+

ImpPnt

Presione FN + ImpPnt para ajustar entre, 2 efectos: Cambio automático de color, suspiro. 7 Colores: rojo, verde, azul, amarillo, cian, púrpura, blanco.

5

Otras funciones:

FN

+

WIN

Bloqueo de la tecla de Windows Presione FN + WIN Para desbloquear repita la operación

FN

+

ESC

Restablecer el modo predeterminado de iluminación Presione durante 5 segundos FN + ESC

6

Pasos de conexión con múltiples dispositivos:

Inalámbrico

Cable USB

Bluetooth





Receptor USB

Wireless Gaming Keyboard

6.A

Conexión por cable

- Deslice el interruptor 2.4G/OFF/BT a **OFF**.
- Conecte el cable USB-A a USB Tipo-C a su computadora (Cable incluido)
- La computadora reconocerá y configurará el teclado automáticamente.
- Se carga automáticamente cuando está conectado, el LED "M" estará en rojo y se volverá blanco cuando se completa la carga.

6.B

Conexión inalámbrica 2.4G

- Deslice el interruptor 2.4G/OFF/BT a **2.4G**, conectar el receptor USB a la PC.
- La computadora reconocerá y configurará el teclado automáticamente, hasta 10 metros de conexión estable.

Cargar en puerto USB y conectarse inalámbricamente a otro dispositivo:

- Presione [FN]+[4] durante aproximadamente 3 segundos, el LED "M" parpadea rápidamente en verde, conecte el receptor USB al puerto USB de su computadora dentro de los 20 segundos.
- La computadora reconocerá y configurará el teclado automáticamente
- En este modo, está disponible para carga mediante el enchufe del cable USB, el LED "M" estará en rojo y se volverá verde cuando se completa la carga.

6.C

Conexión Bluetooth

- Deslice el interruptor 2.4G/OFF/BT a **BT**.
- Presione [FN]+["1" BT1/ "2" BT2/ "3" BT3] durante aproximadamente 3 segundos, el LED "M" parpadea en azul (BT1) o celeste (BT2) o púrpura (BT3).
- Active Bluetooth y busque dispositivos disponibles en su computadora o smarthphone.
- Encontrará el dispositivo "Antryx MK845" seleccione para conectarse automáticamente.
- Para cambiar la conexión bluetooth entre BT1 / BT2 / BT3, presione FN+1/2/3.
- Hasta 10 metros de conexión estable.